



CONOCIENDO EL PRODUCTO



POSICIÓN RECOMENDADA



El control universal multifrecuencia **Ceri Electronics**, es capaz de copiar la frecuencia de cualquier otro control de cualquier marca.

MÉTODO DE COPIADO

1. Mantenga presionada la tecla superior izquierda (**A**) y sin soltar, presione cuatro veces la tecla superior derecha (**B**). A continuación, suelte ambos botones; el led indicador deberá comenzar a parpadear intermitentemente.

2. Mientras el led parpadea intermitentemente, acerque de inmediato el control original que desea copiar a una distancia de 2 a 3cm y mantenga presionada la tecla que seleccionó para copiar hasta que el led indicador del control **Ceri Electronics** parpadee rápidamente. Entonces elija cualquiera de los cuatro botones [(**A**) (**B**) (**C**) (**D**)] para grabar esta frecuencia; el led indicador se mantendrá encendido y posteriormente se apagará, lo que significa que el copiado fue exitoso. Repita el mismo procedimiento pudiendo grabar hasta 4 frecuencias distintas en el mismo control, una por cada botón.

NOTA. En caso de que el led se apague antes de copiar la frecuencia o que no se encienda como en la descripción anterior, repita los pasos 1 y 2 posicionando el control original de diferentes maneras hasta lograr el copiado. **Si desea ayuda para configurar el control al motor, llame al (33) 1627 7019.**